So wechseln Sie im Handumdrehen das Gestänge Ihrer BoGi Bag

Zum Wechseln des Griffes wird entweder ein Kreuz-Schraubendreher oder ein Akkuschrauber benötigt.

Legen Sie als Erstes Ihre Bogi ausgebreitetet, im geöffneten Zustand auf den Boden. Öffnen Sie nun das rechte Netzfach, damit der Taschenboden zum Vorschein kommt.

Ist der Taschenboden sichtbar, kann dieser mit Hilfe des Reißverschlusses geöffnet werden. Das Gestänge liegt nun frei und die Schrauben sind zugänglich.

Lösen Sie alle, sich im Gestänge befindenen Schrauben und legen Sie die Abdeckplatte beiseite. Die Schrauben sollten an einem sicheren Ort verstaut werden, damit sie bei der Montage schnell wieder auffindbar sind.

Wenn alle Schrauben gelöst und die Kunstoffabdeckung an der Innenseite entfernt wurde, kann der Griff demontiert werden. Halten Sie dazu die Bogi Bag mit einer Hand fest, um mit der anderen Hand den Griff zu lösen. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten sich die Kunststoffnippel beim Herausziehen des Griffes nicht mehr in den drei Löchern auf der Rückseite befinden. Das neue Gestänge ist nun bereit zur Montage.